



Remarques:

Pour les groupes des vannes de dosage B1500-1 et B1500-EL, il est nécessaire de procéder d'après le schéma. Exemple pour deux groupes de dosage:

1. soupape de retenue
2. vanne de réglage
3. compteur à impulsion
4. robinet d'arrêt
5. prise de mesure

toutes les vannes peuvent être montées horizontalement ou verticalement, suivant l'emplacement. Pour la commande veuillez nous préciser la façon du montage.

Bemerkungen:

Für die Mischventilgruppe B1500-1 und B1500-EL ist unbedingt obenstehendes Schema z. B. bei zwei Mischgruppen anzuwenden:

1. Rückschlagklappe
2. Regelventil
3. Impulsgeber
4. Absperrhahn
5. Prüf-Hahn

alle Ventile können horizontal oder vertikal eingebaut werden, müssen aber bei der Bestellung berücksichtigt werden.