

Exemple de montage:

- 1 réducteur de pression AVB
- 2 filtre AVB Type V416
- 3 purgeur-aérateur automatique
- 4 vanne de garde
- 5 robinet de purge
- 6 pièce de démontage

Einbaubeispiel:

- 1 Druckreduzierventil AVB
- 2 Filter AVB Typ V416
- 3 Automatischer Ent-Belüfter
- 4 Absperrschieber
- 5 Entleerungs-Hahn
- 6 Ausbaustück

